



APPLICAZIONI

SPESSORI PER MOLLE

Catalogo dicembre 2017



SORA S.N.C. di Della Coletta Fabio & C.
Via Friuli 16/18
31020 San Vendemiano (Tv)
Tel. 0438-920022 - 401492
Fax 0438-920003
e-mail: info@sora-ammortizzatori.it

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	MODELLO	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
			CODICE	H	CODICE	H
ALFA ROMEO						
33 BERLINA e SPORT WAGON		1983>1995	SM-A8	mm. 20	SM-F22	mm. 20
75	162				SM-A1	mm. 15 ↓
90	162B				SM-A2	mm. 20 ↓
					SM-A3	mm. 35 ↓
145	930	1994>2001	SM-F49	mm. 20	SM-F47	mm. 20 ↓
					SM-F48	mm. 30 ↓
146	930	1994>2001	SM-F49	mm. 20	SM-F47	mm. 20 ↓
					SM-F48	mm. 30 ↓
147	937	2000>	SM-F21	mm. 15	SM-L9	mm. 20 ↓
			SM-F22	mm. 20	SM-L2	mm. 25 ↓
			SM-F31	mm. 20		
			SM-F30	mm. 30		
155	167	03.92>12.97	SM-F49	mm. 20	SM-F47	mm. 20 ↑
					SM-F48	mm. 30 ↑
156 BERLINA e SPORT WAGON	932	1997>	SM-F21	mm. 15	SM-L9	mm. 20 ↓
			SM-F22	mm. 20	SM-L2	mm. 25 ↓
			SM-F31	mm. 20		
			SM-F30	mm. 30		
159 BERLINA e SPORT WAGON	939	2005>	SM-M4MOD	mm. 20	SM-M4MOD	mm. 20 ↓
164		1987>1998	SM-A8	mm. 20	SM-L5	mm. 20
					SM-L6	mm. 25
					SM-L7	mm. 30
166	936	1998>2007	SM-F21	mm. 15	SM-B10	mm. 20
			SM-F22	mm. 20		
			SM-F31	mm. 20		
			SM-F30	mm. 30		
ALFETTA	113	1972>1987			SM-A1	mm. 15
					SM-A2	mm. 20
					SM-A3	mm. 35
ALFASUD		1984>	SM-A8	mm. 20	SM-F22	mm. 20
ARNA		10.1984>1986	SM-A8	mm. 20	SM-B10	mm. 20
BRERA	177	2006>			SM-M4MOD	mm. 20 ↓
GIULIETTA	116	1972>1987			SM-A1	mm. 15
					SM-A2	mm. 20
					SM-A3	mm. 35

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
ALFA ROMEO					
GIULIETTA	940	04.2010>			SM-M4MOD mm. 20 ↓
GT		01.2004>			SM-L9 mm. 20 SM-L2 mm. 25
GTV		1972>1987			SM-A1 mm. 15 SM-A2 mm. 20 SM-A3 mm. 35
MITO	936	2008>			SM-F53 mm. 20 ↑
AUDI					
80 1^serie - 2^serie - 90- 100 - 200 (escluso QUATTRO)		1977>1991			SM-A22 mm. 25 SM-A23 mm. 20
80 BERLINA (escluso QUATTRO)		1992>1996			SM-A26 mm. 20 SM-A27 mm. 30
80 AVANT		1992>1996			SM-A24 mm. 20 SM-A25 mm. 30
80 QUATTRO BERLINA e AVANT		1992>1996			SM-B13 mm. 20 SM-B14 mm. 30
100 BERLINA e AVANT C4 (escluso QUATTRO)		12.1990>03.1998			SM-A26 mm. 20 SM-A27 mm. 30
100 QUATTRO BERLINA tipo C4		12.1990>04.1997			SM-F30 mm. 30 SM-F31 mm. 20
100 - 200 QUATTRO AVANT		1989>1994			SM-F30 mm. 30 SM-F31 mm. 20
A 2		06.2000>			SM-P1 mm. 20
A 3 (Tutti i modelli escluso QUATTRO e S3)	8L	1996>2003	SM-F32	mm. 20	SM-O12 mm. 25
A 3 (Tutti i modelli escluso QUATTRO e S3)	8P	2003>09.2012	SM-F32	mm. 20	SM-P1 mm. 20
A 3 QUATTRO - S3		1996>2003	SM-F32	mm. 20	SM-FO21 mm. 10
A3 SPORTBACK (8P)		09.2004>09.2012			SM-O12 mm. 25
A3 SPORTBACK QUATTRO (8P)		07.2008>			SM-O12 mm. 25
A3 - QUATTRO - S3 (8V)		09.2012>			SM-O12 mm. 25
A 4 BERLINA e AVANT (escluso QUATTRO e S4 tipo B5)	B5	1994>2000			SM-W11 mm. 20 SM-W12 mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
AUDI						
A 4 QUATTRO BERLINA e AVANT - S4	B5Q	1994>2000			SM-A24	mm. 20
					SM-A25	mm. 30
A 4 BERLINA e AVANT (escluso QUATTRO e S4)		2001>			SM-O12	mm. 25
					SM-B16	mm. 20
A 4 BERLINA e AVANT (escluso QUATTRO)	B8	11.2007>			SM-F52	mm. 20 ↑
A 5 (escluso QUATTRO/S5)		05.2007>			SM-F52	mm. 20 ↑
A 6 BERLINA e AVANT (escluso QUATTRO e S6)	C4	12.1990>04.1997			SM-W11	mm. 20
					SM-W12	mm. 30
A 6 BERLINA e AVANT (escluso QUATTRO)	C5	04.1998>			SM-B15	mm. 10
					SM-B16	mm. 20
A 6 QUATTRO BERLINA e AVANT - S6		1994>1998			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
A 6 QUATTRO BERLINA e AVANT - S6		1998>04.2000			SM-F21	mm. 15
					SM-F22	mm. 20
					tagliare lo spessore nello scalino	
A 6 BERLINA e AVANT (Tutti i modelli)		05.2000>04.2004			SM-O12	mm. 25
A 6 BERLINA e AVANT	4F	05.2004>03.2011			SM-W11	mm. 20
					SM-W12	mm. 30
A 6 BERLINA e AVANT QUATTRO	4F	05.2004>03.2011			SM-W11	mm. 20
					SM-W12	mm. 30
A 8		06.1994>04.2000			SM-FO24	mm. 19
Q 5	8R	2008>			SM-F52	mm. 20 ↑
TT (Coupè e Roadster escluso QUATTRO)		11.1998>10.2006			SM-O12	mm. 25
TT QUATTRO (Coupè e Roadster)		11.1998>10.2006			SM-FO21	mm. 10
AUTOBIANCHI						
A112					SM-F21	mm. 15
					SM-F22	mm. 20
Y 10 (Tutti i modelli escluso 4x4)	156	1985>1996			SM-F21	mm. 15
					SM-F22	mm. 20
					anche 4x4	

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

AUSTIN

111 (Rivolgersi concessionari AUSTIN ROVER)						
MAESTRO - MONTEGO		1989>1994			SM-B11	mm. 20

B.M.W.

SERIE 1	E87	2004>			SM-O13	mm. 10 (x2) ↓
SERIE 3 BERLINA e TOURING	E30	1983>1991			SM-B6	mm. 15
SERIE 3 BERLINA e TOURING	E36	1991>03.1998	SM-F45	mm. 15	SM-B16	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		
SERIE 3 BERLINA - COMPACT - TOURING (escluso 4wd)	E46	04.1998>	SM-L9	mm. 20	SM-B16	mm. 20
			Piatto sopra piattello			
SERIE 3 BERLINA e TOURING	E90-E91	2005>			SM-O13	mm. 10 (x2) ↓
SERIE 3 COUPE	E92	2004>			SM-O13	mm. 10 (x2) ↓
					prima della tazza	
SERIE 5 BERLINA e TOURING	E12	1977>07.1981			SM-B10	mm. 20
SERIE 5 BERLINA e TOURING	E28	07.1981>12.1987			SM-B11	mm. 20
SERIE 5 BERLINA e TOURING	E34	1988>1997			SM-B13	mm. 20
					SM-B14	mm. 30
SERIE 5 BERLINA (Escluso TOURING)	E39	11.1995>			SM-B13	mm. 20
					SM-B14	mm. 30
SERIE 5 BERLINA	E60	06.2005>			SM-A24	mm. 20
					SM-A25	mm. 30
SERIE 7	E32	09.1986>06.1994			SM-B10	mm. 20
SERIE X 3		01.2004>			SM-O13	mm. 10 (x2) ↓

CHRYSLER - JEEP

Grand Cherokee		>1999	SM-F22	mm. 20		
Grand Cherokee		1999>	SM-O15	mm. 22		

CITROEN

BERLINGO		2008>			SM-P1	mm. 20 ↓
					SM-V1	mm. 28 ↑
C1		06.2005>			☎ info	

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

CITROEN

C2		2003>			SM-F52	mm. 20
C3 - C3 Pluriel		2003>			SM-F52	mm. 20
C4		2005>			SM-P1	mm. 20
C4 GRAN PICASSO	U	10.2006>			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
C4 PICASSO	UT	2008>			SM-P1	mm. 20 ↓
					SM-V1	mm. 28 ↑
EVASION		1994>	SM-A8	mm. 20	SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
JUMPY		1994>	SM-A8	mm. 20	SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
NEMO		03.2008>			SM-FO24	mm. 24 ↑
PICASSO (N68)		10.1999>	SM-L9	mm. 20		
			SM-L2	mm. 25		

DACIA

LOGAN		04.2004>			SM-A26	mm. 20
LOGAN MCV		02.2007>			info	
SANDERO		01.2009>			info	

DAEWOO/CHEVROLET

ARANOS					SM-O9	mm. 15
					SM-O10	mm. 30
AVEO	T255	03.2008>			SM-F50	mm. 15
					SM-F51	mm. 25
CIELO					SM-O9	mm. 15
					SM-O10	mm. 30
ESPERO					SM-O9	mm. 15
					SM-O10	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

DAEWOO/CHEVROLET

KALOS	KLAS	08.2002>			SM-F50	mm. 15
					SM-F51	mm. 25
LANOS		06.1997>			SM-O8	mm. 15
LEGANZA		01.1997>			SM-L4	mm. 30
MATIZ		05.1998>05.2005			SM-B13	mm. 20
NEXIA					SM-O9	mm. 15
					SM-O10	mm. 30
NUBIRA BERLINA e SW	KLAJ KLAN	1998>			SM-L5	mm. 20
					SM-L6	mm. 25
					SM-L7	mm. 30
RACER					SM-O9	mm. 15
					SM-O10	mm. 30
TACUMA	KLAU	09.2000>			SM-F32	mm. 15
					SM-F33	mm. 25

DAIHATSU

FEROZA	F300	10.1988>			☎ info	
FEROZA	F310	05.1992>			☎ info	
TERIOS	J102	1997>			SM-F47	mm. 20
					SM-F48	mm. 30
TERIOS - BE GO		2006>	MN-L4	mm. 30		

FIAT

16		2007>			SM-F53	mm. 20
124			SM-F21	mm. 15	SM-F30	mm. 30
			SM-F22	mm. 20	SM-F31	mm. 20
127			SM-F21	mm. 15		
			SM-F22	mm. 20		
128			SM-F21	mm. 15		
			SM-F22	mm. 20		
131			SM-F21	mm. 15	SM-F30	mm. 30
			SM-F22	mm. 20	SM-F31	mm. 20

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
FIAT						
132			SM-F21	mm. 15	SM-F30	mm. 30
			SM-F22	mm. 20	SM-F31	mm. 20
ARGENTA					SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
BRAVO - BRAVA		10.1995>			SM-F47	mm. 20
					SM-F48	mm. 30
BRAVO - BRAVA		2007>			SM-F52 MOD	mm. 20
CINQUECENTO		10.1992>02.1998	SM-F45	mm. 15	SM-F44	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		
			SM-L3	mm. 28		
COUPE'		2004>	SM-A8	mm. 20		
CROMA BERLINA e WEEKEND		01.1986>08.1996	SM-A8	mm. 20	SM-L5	mm. 20
					SM-L6	mm. 25
					SM-L7	mm. 30
CROMA		2005>			SM-O14	mm. 15 (2)
CUBO		2009>			SM-FO24	mm. 24 <i>(Tra plastica e gomma)</i>
DOBLO'		01.1986>09.1996	☎ info			
DUCATO 1^S. - 2^S. - TALENTO		>1993	SM-F45	mm. 15		
			SM-F46	mm. 20		
			SM-L3	mm. 28		
DUCATO		1994>05.2006	SM-F49	mm. 20		
DUCATO		06.2006>	SM-F36	mm. 15		
			SM-F37	mm. 20		
			SM-L4	mm. 30		
IDEA		2003>			SM-F50	mm. 15
					SM-F51	mm. 25
FIORINO		2009>			SM-FO24	mm. 24 <i>(Tra plastica e gomma)</i>
GRANDE PUNTO		09.2005>			SM-F53	mm. 20
MAREA BERLINA - WEEKEND - MARENGO					☎ info	
					SM-F47	mm. 20
					SM-F48	mm. 30
MULTIPLA		1994>			SM-F47	mm. 20
					SM-F48	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



		DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
			CODICE	H	CODICE	H
FIAT						
PALIO BERLINA		1999>			SM-F32	mm. 15
					SM-F33	mm. 25
PALIO Weekend		10.1997>			SM-F47	mm. 20
					SM-F48	mm. 30
PANDA 750 - 1000 (escluso 30/45/4X4)		1980>2002	SM-F42	mm. 15	SM-F44	mm. 20
PANDA 1^ SERIE 4X4		1980>2002	SM-F42	mm. 15	molle	stab.
			SM-B13	mm. 20		
			SM-B14MODIFICATI	mm. 30		
PANDA - PANDA 4x4		2003>2012	SM-F21	mm. 15	SM-F50	mm. 15
			SM-F22	mm. 20	SM-F51	mm. 25
PUNTO (1^-2^-3^ serie)		1994>09.2005			SM-F50	mm. 15
					SM-F51	mm. 25
PUNTO		1999>2005	SM-F21	mm. 15		
			SM-F22	mm. 20		
REGATA			SM-F21	mm. 15		
			SM-F22	mm. 20		
RITMO			SM-F21	mm. 15		
			SM-F22	mm. 20		
SCUDO	220P	1994>01.2007	SM-A8	mm. 20	SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
SCUDO	270	2007>	SM-A8	mm. 20	SM-W4	mm. 15 ↑
					SM-FO22	mm. 30 ↑
SEDICI	FY	01.2007>			SM-O14	mm. 15 ↑
					SM-O12	mm. 25 ↓
					SM-F53	mm. 20 ↑
SEICENTO		03.1998>	SM-F45	mm. 15	SM-F44	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		
			SM-L3	mm. 28		
STILO BERLINA		2001>	SM-A26	mm. 20	SM-F52	mm. 20
			SM-A27	mm. 30		
STILO WEEKEND		02.2003>	SM-A26	mm. 20	SM-F54	mm. 20
			SM-A27	mm. 30		
TEMPRA BERLINA - WEEKEND - 4x4 - MARENGO		1990>	SM-F49	mm. 20	SM-F47	mm. 20
					SM-F48	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
FIAT					
TIPO	159	1990>09.1996	SM-F49	mm. 20	SM-F47 mm. 20 SM-F48 mm. 30
TIPO BERLINA - WEEKEND		2017>			SM-F53 mm. 20 ↓
ULYSSE		1994>2001	SM-A8	mm. 20	SM-F30 mm. 30 SM-F31 mm. 20
UNO (Tutti i modelli escluso CS)		1983>1994	SM-L6 mm. 25 SM-L7 mm. 30		SM-F32 mm. 15 SM-F33 mm. 25
FORD					
COUGAR		11.1998>			SM-L2 mm. 25
ESCORT - ORION	MK III	1983>1986	SM-B10	mm. 20	SM-FO4 mm. 15
ESCORT - ORION		1987>1990	SM-FO18 mm. 15 SM-FO19 mm. 25		
ESCORT BERLINA - ORION	MK IV	1991>1995	SM-F21 mm. 15 SM-F22 mm. 20		SM-FO23/25 mm. 24
ESCORT SW		09.1990>			SM-FO21 mm. 10 SM-FO22 mm. 25
EXPLORER		1995>			info
FIESTA		1976>1983			SM-FO4 mm. 15
FIESTA		1983>1989	SM-FO4	mm. 15	SM-FO18 mm. 15 SM-FO19 mm. 25
FIESTA		1989>2001			SM-FO23/25 mm. 24
FIESTA	JH1	2002>			SM-F52 Mod. mm. 20
FOCUS BERLINA e SW		1998>10.2004	SM-L9 mm. 20 SM-L2 mm. 25		SM-FO4 mm. 15 SM-A26 mm. 20 SM-A27 mm. 30
FOCUS C MAX	DM2	10.2003>			SM-W11 mm. 20 SM-W12 mm. 30
FOCUS C MAX		10.2010>			SM-A26 mm. 20 SM-A27 mm. 30
FUSION		2002>			SM-O14 mm. 15 (X2) ↑
GALAXY	WGR	10.1995>06.2006			SM-W4 mm. 20

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
FORD					
GALAXY	WA6	06.2006>			info
KA - STREET KA		1996>			SM-FO25 mm. 24
MAVERICK		12.2000>	SM-F45	mm. 15	
			SM-F46	mm. 20	
MONDEO BERLINA (escluso 4WD)		1993>01.2001			SM-F45 mm. 15
					SM-F46 mm. 20
MONDEO BERLINA		01.2001>05.2007			SM-O15 mm. 22
MONDEO BERLINA		05.2007>			info
MONDEO SW		1993>			SM-FO24 mm. 19
PUMA		10.1997>	SM-F37	mm. 15	SM-FO25 mm. 24
SCORPIO		1984>1995			SM-F30 mm. 30
					SM-F31 mm. 20
SIERRA		1984>1995			SM-F30 mm. 30
					SM-F31 mm. 20
S-MAX		06.2006>			SM-FO24 mm. 24 ↑
THINK		2001>			info
TRANSIT		1991>	SM-F21	mm. 15	
			SM-F22	mm. 20	
HONDA					
ACCORD (escluso mod. 4WS CB7 - AERODECK CB8)		12.1989>10.1998			SM-FO18 mm. 15
					SM-FO19 mm. 25
ACCORD 4WS - AERODECK	CB7 CB8	1990>1993			SM-A26 mm. 20
					SM-A27 mm. 30
ACCORD 1.8 - 2.0 - 2.2i		10.1998>			SM-B10 mm. 20
ACCORD BERLINA	CL7 CL9	2003>2007			SM-A26 mm. 20
					SM-A27 mm. 30
ACCORD 8^ S.		2008>			SM-B13 mm. 20
					SM-B14 mm. 30
CIVIC		1992>2000			SM-A22 mm. 25
					SM-A23 mm. 20
CIVIC AERODECK		05.1998>			SM-A22 mm. 25
					SM-A23 mm. 20

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



		DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
			CODICE	H	CODICE	H
HONDA						
CIVIC		05.2001>			SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
CIVIC IBRIDA		2008>			SM-M4Mod.	mm. 20
CONCERTO		1992>2000			SM-A22	mm. 25
					SM-A23	mm. 20
CRV 1^S.	RD1 RD3	05.1997>03.2002			SM-FO4	mm. 15
					SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
CRV 2^S.	RD8 RD9	03.2002>12.2006			SM-B10	mm. 20 ↓
					SM-FO18	mm. 15 ↓
					SM-FO19	mm. 25 ↓
CRV 3^S.		01.2007>			SM-W11	mm. 20
					SM-W12	mm. 30
FRV		1999>			SM-A24	mm. 20
					SM-A25	mm. 30
HRV		1999>			SM-F32	mm. 15
					SM-F33	mm. 25
JAZZ		2002>			SM-O14Mod.	mm. 15 (2)
LOGO		1999>			SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
PRELUDE (anche a 4 ruote sterzanti)		1992>2001			SM-A22	mm. 20
					SM-A23	mm. 30
STREAM		2001>			SM-A24	mm. 20
					SM-A25	mm. 30
SWIFT		2006>			SM-F52	mm. 20 ↓
HYUNDAI						
ACCENT		07.1994>11.1999			SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
ACCENT		11.1999>			SM-L3	mm. 28
ATOS - ATOS PRIME		1997>			SM-A24	mm. 20
					SM-A25	mm. 30
COUPE'		1990>1995			SM-L5	mm. 20
					SM-L6	mm. 25

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

HYUNDAI

COUPE'	GK	11.2001>			SM-L9	mm. 20
					SM-L2	mm. 25
ELANTRA		2000>			SM-L9	mm. 20
EXCEL		07.1994>11.1999			SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
LANTRA		1991>08.1995			SM-FO18	mm. 15
					SM-FO19	mm. 25
LANTRA COUPE		09.1995>			SM-L4	mm. 30
LANTRA BERLINA - SW		11.1996>			SM-L4	mm. 30
GALLOPER		12.1998>			SM-A8	mm. 30
GETZ		2002>			SM-F52	mm. 20
MATRIX		09.2001>			SM-F45	mm. 15
					SM-F46	mm. 20
PONY		08.1989>06.1994			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
SANTA FE		12.2000>01.2006			SM-F31	mm. 20 (62)
S-COUPE		08.1989>06.1994			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
SONICA		08.1989>06.1994			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
SONATA		08.1989>06.1994			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
TERRACAN		11.2001>			SM-A8	mm. 20

JAGUAR

X-TYPE (Tutti i modelli)		09.2001>			SM-FO24	mm. 19
--------------------------	--	----------	--	--	---------	--------

KIA

CARENS		10.2006>			SM-O15	mm. 22
CEE'D	ED	12.2006>			SM-A22	mm. 25 ↑
					SM-A23	mm. 20 ↑
PRO CEE'D	ED	12.2006>			SM-A22	mm. 25 ↑
					SM-A23	mm. 20 ↑

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
KIA						
MAGENTIS	03.2006>			SM-O15	mm. 22	
MENTOR	1996>2000			SM-L9	mm. 20	
				SM-L2	mm. 25	
RIO (Tutti i modelli)	2000>08.2005			SM-O15	mm. 22	
SEPHIA	1993>			SM-L2	mm. 25	
				SM-L4	mm. 30	
SEPHIA	1996>2000			SM-L9	mm. 20	
				SM-L2	mm. 25	
SHUMA	1996>2000			SM-L9	mm. 20	
				SM-L2	mm. 25	
SPORTAGE	09.1994>11.2004			SM-FO21	mm. 10	
				SM-FO22	mm. 25	
SORENTO	2002>			info		
JEEP						
CHEROKEE tipo 70 (escluso autolivellante)	01.1992>08.2001			SM-M4	mm. 20	
GRAND CHEROKEE	WJ WG	1999>2003			SM-B13	mm. 20
					SM-B14	mm. 30
NEON	09.1994>09.1999			SM-A8	mm. 20	
WRANGLER - Versione con molle elicoidali	TJ	08.1996>12.2007			SM-FO21	mm. 10 ↑
					SM-FO22	mm. 20 ↓
WRANGLER	JK	09.2006>			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
LADA						
110 - 111 - 112	1985>				SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
DIVA	1985>				SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
FORMAN	1985>				SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
NIVA					SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
SAMARA	1985>				SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
LANCIA						
BETA	1972>1984	SM-L3	mm. 28	SM-L4	mm. 30	
DEDRA (Tutti i modelli)	1989>	SM-F49	mm. 20	SM-F47	mm. 20	
				SM-F48	mm. 30	
DELTA	1980>1993	SM-L9	mm. 20	SM-L4	mm. 30	
DELTA (Tutti i modelli)	1993>2007	SM-F49	mm. 20	SM-F47	mm. 20	
				SM-F48	mm. 30	
DELTA	2008>			info		
K BERLINA	1995>	SM-F49	mm. 20	SM-F36	mm. 15	
				SM-F37	mm. 20	
				SM-L4	mm. 30	
K SW e COUPE	1995>			SM-L3	mm. 28	
LYBRA BERLINA e SW	1999>			SM-O15Mod.	mm. 22	
MUSA	09.2004>			SM-F50	mm. 15	
				SM-F51	mm. 25	
PHEDRA	1999>			SM-F30	mm. 30	
				SM-F31	mm. 20	
PRISMA	1980>1990	SM-L9	mm. 20	SM-L4	mm. 30	
THEMA (Tutti i modelli)	1985>1994	SM-A8	mm. 20	SM-L5	mm. 20	
				SM-L6	mm. 25	
				SM-L7	mm. 30	
THESIS	03.2001>			SM-O15Mod.	mm. 22	
TREVI		SM-L3	mm. 28	SM-L4	mm. 30	
Y	1995>			SM-F50	mm. 15	
				SM-F51	mm. 25	
Z (Tutti i modelli)	1994>	SM-A8	mm. 20	SM-F30	mm. 30	
				SM-F31	mm. 20	

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
LAND ROVER						
2400cc. SD - 2600cc. - 3500 cc.	1976>1982			SM-F45	mm. 15	
				SM-F46	mm. 20	
				SM-L3	mm. 28	
DEFENDER	09.1983>07.1990			SM-RR2	mm. 30	
				SM-RR3	mm. 40	
DEFENDER	09.1998>			SM-F45	mm. 15	
				SM-F46	mm. 20	
				SM-L3	mm. 28	
DISCOVERY				SM-RR2	mm. 30	
				SM-RR3	mm. 40	
FREELANDER	1998>			SM-L5	mm. 20	
				SM-L6	mm. 25	
				SM-L7	mm. 30	
LAND ROVER				SM-RR2	mm. 30	
				SM-RR3	mm. 40	
RANGE ROVER				SM-RR2	mm. 30	
				SM-RR3	mm. 40	
MAZDA						
2	DY	05.2003>			SM-F52 Mod.	mm. 20
3 BERLINA	BK	10.2003>			SM-FO18	mm. 15
					SM-FO19	mm. 25
121		1996>			SM-FO23/25	mm. 24
323 BERLINA		09.1994>08.1998			SM-L6	mm. 25
					SM-L7	mm. 30
323 BERLINA		05.1999>			SM-L3	mm. 28
323 SW		2000>			SM-L2	mm. 25
5	CR1	05.2005>			SM-FO18	mm. 15
					SM-FO19	mm. 25
626 BERLINA		1996>			SM-L2	mm. 25
6 BERLINA e SW (escluso 4WD)		1996>			info	
6		2005>			SM-B10	mm. 20 ↑
DEMIO (Tutti i modelli)		1998>			SM-B13	mm. 20
					SM-B14	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

MAZDA

PREMACY		07.1999>			SM-L9	mm. 20
					SM-L2	mm. 25
TRIBUTE		2001>			SM-F45	mm. 15 ↑
					SM-F46	mm. 20 ↑
XEDOS 9 (Tutti i modelli)		12.1993>			SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20

MERCEDES

240 GD			SM-M1	mm. 20		
300					SM-F32	mm. 15
					SM-F33	mm. 25
W 107 - W 114 - W115 - W116 - W123 - W 126		1967>1983			SM-M1	mm. 20
W 124 - W 201 - W 202 - Classe C Classe E W210 - W208		1984>			SM-M4	mm. 20
					spessore sovrapponibile	
W 140 - Classe S					SM-FO8	mm. 25
W 460 - W 463 - Classe G					SM-A8	mm. 20
Classe A W168		10.1997>08.2004			SM-F36	mm. 15
					SM-F37	mm. 25
SM-B11	mm. 20					
SM-B13	mm. 20					
Classe A W169		09.2004>			SM-M4	mm. 20
Classe E W124 - W208 - W210		1984>	SM-O14	mm. 15		
Classe ML W163					SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
Classe B W 245		05.2005>			SM-M4	mm. 20
VANEO		2002>			SM-B16	mm. 20
VITO		2002>			SM-B16	mm. 20

MINI

ONE		2001>			SM-FO4	mm. 15
					SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30
COUPER - COUPER S		2001>			SM-FO4	mm. 15
					SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
MITSUBISHI					
CARISMA	1995>1999			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
OUTLANDER 2WD - 4WD	CUOW 05.2003>12.2006			SM-A24	mm. 20
				SM-A25	mm. 30
OUTLANDER	CWO 03.2007>			SM-B10	mm. 20 ↑
PAJERO (Tutti i modelli)	1983>12.1990			SM-A8	mm. 20
PAJERO (Tutti i modelli)	12.1990>2000			SM-A8	mm. 20
PAJERO (Tutti i modelli)	02.2000>	SM-F48	mm. 30	☎ info	
PAJERO PININ	1999>			SM-L4	mm. 30
SPACE RUNNER	04.1991>			SM-O15	mm. 22
SPACE STAR	1998>			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
SPACE WAGON 2WD	04.1991>	SM-A8	mm. 20	SM-O15	mm. 22
NISSAN					
ALMERA	N15 07.1995>10.1997			SM-B10	mm. 20
ALMERA	N16 03.2000>			SM-B13	mm. 20
				SM-B14	mm. 30
ALMERA TINO	V10 07.2000>			SM-B10	mm. 20
MAXIMA	A32 03.1995>05.2000			SM-B13	mm. 20
				SM-B14	mm. 30
MICRA	K11 1992>03.1998			SM-B13	mm. 20
				SM-B14	mm. 30
MICRA	K11 04.1998>2002			SM-B10	mm. 20
MICRA	K12 2003>			SM-P1	mm. 20
NOTE	02.2006>			SM-O11	mm. 10 (2) ↑
PATROL GR	Y60 10.1987>05.1997	SM-F36	mm. 15	SM-F49	mm. 20
		SM-F37	mm. 20		
PATROL GR	Y61 06.1997>05.2000	SM-F36	mm. 15	SM-A8	mm. 20
		SM-F37	mm. 20		
PATROL	2001>	SM-L9	mm. 20		
		SM-L2	mm. 25		

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
NISSAN					
PRIMASTAR		2002>			SM-F52 mm. 20
PRIMERA 1.6 - 2.0 D (escluso 2.0 e GT)	P10	1990>08.1996	SM-F32	mm. 15	SM-L5 mm. 20
			SM-F33	mm. 25	SM-L6 mm. 25
					SM-L7 mm. 30
PRIMERA 2.0 - GT (escluso SW/Sri/Diesel)	P10	1990>08.1996			SM-F46 mm. 20
PRIMERA 1.6 - 2.0	P11	09.1996>02.1999			SM-B13 mm. 20
					SM-B14 mm. 30
PRIMERA SW 2.0 (escluso mod. 4wd)	W10	05.1990>01.1998			SM-F47 mm. 20
					SM-F48 mm. 30
PRIMERA SW TRAVELLER 1.6/2.0/TD/SRI		04.1998>			SM-B13 mm. 20
					SM-B14 mm. 30
PRIMERA	WP12	2002>			SM-F50 mm. 15
TERRANO 1^S. - 2^S.	R20	1987>			SM-F30 mm. 30
					SM-F31 mm. 20
X TRAIL	T30	07.2001>	SM-A8	mm. 20	SM-A8 mm. 20
OPEL					
AGILA		2000>			SM-B13 mm. 20
ASCONA A - B - C		1970>1988			SM-O8 mm. 15
					SM-O10 mm. 30
ASTRA (Tutti i modelli BERLINA e SW)		1991>1998			SM-O8 mm. 15
					SM-O10 mm. 30
ASTRA (Tutti i modelli BERLINA e SW)		1998>			SM-O8 mm. 15
					SM-FO22 mm. 25
ASTRA H (Tutti i modelli BERLINA e SW)		04.2004>	SM-FO18	mm. 15 ↑	SM-O8 mm. 15
			SM-FO19	mm. 25 ↑	SM-FO22 mm. 25
CALIBRA		1990>			SM-O14 mm. 15
COMBO		10.2001>			SM-O8 mm. 15
CORSA A-B (Tutti i modelli BERLINA e SW)		1983>2003	SM-F47	mm. 20	SM-O12 mm. 25
			SM-F48	mm. 30	
			installare in alto tra tassello e gomma molla, eliminando il cerchio in plastica		

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
OPEL					
CORSA C (Tutti i modelli BERLINA e SW)	2003>	SM-A26	mm. 20	SM-O12	mm. 25
		SM-A27	mm. 30		
		da installare inferiormente			
CORSA D (Tutti i modelli BERLINA e SW)	07.2006>			SM-F53	mm. 20 ↑
FRONTERA	09.1995>			SM-F30	mm. 30
				SM-F31	mm. 20
KADETT D BERLINA e CARAVAN	1979>1984			SM-O8	mm. 15
KADETT E BERLINA e CARAVAN	1984>1991			SM-O8	mm. 15
				SM-O10	mm. 30
MERIVA	2003>			SM-O8	mm. 15
OMEGA (Tutti i modelli BERLINA e SW)	1986>			SM-B6	mm. 15
SENATOR	10.1997>10.1993			SM-B6	mm. 15
TIGRA	1995>	SM-F47	mm. 20	SM-O12	mm. 25
		SM-F48	mm. 30		
		installare in alto tra tassello e gomma molla, eliminando il cerchio in plastica			
VECTRA A BERLINA	1988>1995			SM-O14	mm. 15
VECTRA B	1996>2001			SM-O15	mm. 22
VECTRA C BERLINA	04.2002>			SM-O8	mm. 15
				SM-FO22	mm. 25
VIVARO	2001>			SM-F52	mm. 20
ZAFIRA	04.1999>			SM-O8	mm. 15
				SM-FO22	mm. 25
PEUGEOT					
107	06.2005>			☎ info	
207	04.2006>			SM-F52	mm. 20 ↓
				SM-P1	mm. 20 ↑
307 BERLINA e SW	2001>	SM-F49	mm. 20	SM-P1	mm. 20
404 BERLINA	1960>1975			SM-FO8	mm. 25
406 BERLINA e SW	1995>1997			SM-O15	mm. 22

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
PEUGEOT						
406 BERLINA e SW	1997>			SM-W11	mm. 20	
				SM-W12	mm. 30	
407 BERLINA	05.2004>			SM-A25	mm. 30	
				SM-B14	mm. 30	
407 SW	09.2004>			SM-A26	mm. 20	
				SM-A27	mm. 30	
605 Tutti i modelli	1989>1995			SM-F44	mm. 20	
607 Tutti i modelli	01.2001>			SM-F44	mm. 20	
806	1994>		SM-A8	mm. 20	SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
807	2003>				SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
BIPPER	03.2008>			SM-FO24	mm. 19	
EXPERT			SM-A8	mm. 20		
PARTNER	07.1996>2008				SM-P1	mm. 20 ↓
					SM-V1	mm. 28 ↑
PARTNER	2008>				SM-F30	mm. 30
					SM-F31	mm. 20
RANCH			SM-L9	mm. 20		
PONTIAC						
TRANS PORT APV	1990>1992			SM-B16	mm. 20	
RENAULT						
CLIO (Modello con molle posteriori)	1998>2005			SM-O10Mod.	mm. 20	
CLIO	2005>			SM-O11	mm. 19 (2)	
CHEROKEE (Modello Renault)	1984>1990			SM-M4	mm. 20	
ESPACE	1984>1996			SM-F22	mm. 20	
ESPACE	1996>				SM-W11	mm. 20
					SM-W12	mm. 30
FUEGO - 12 - 18 - 20 - 25 - 30	1970>1984			SM-L3	mm. 28	
GRAND SCENIC	04.2004>	JM			SM-A24	mm. 20
					SM-A25	mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
RENAULT					
KANGOO 4WD	2002>			SM-B15	mm. 10
				SM-B16	mm. 20
LAGUNA BERLINA e SW	2001>			SM-M4	mm. 20
MEGANE	11.2002>			SM-B13	mm. 20
				SM-B14	mm. 30
MODUS	08.2004>			SM-O12	mm. 25
R5 - SUPERCINQUE		SM-L9	mm. 20		
SAFRANE	1992>	SM-A8	mm. 20	SM-L3	mm. 28
SCENIC RX4	2000>	SM-L3	mm. 28	SM-B10	mm. 20
SCENIC	2003>			SM-M4	mm. 20
TRAFIC	1981>1986	SM-L3	mm. 28		
TRAFIC	2001>			SM-F52Mod.	mm. 20
TWINGO	1993>	SM-F32	mm. 15	SM-B13	mm. 20
		SM-F33	mm. 25	SM-B14	mm. 30
ROVER					
25	02.2000>			SM-A26	mm. 20
				SM-A27	mm. 30
45	1999>			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
75	07.1999>			SM-B16	mm. 20
213 - 216	1984>1989			SM-F30	mm. 30
				SM-F31	mm. 20
214 - 216 - 220Gti - 220Turbo - 218D	1990>09.1995			SM-B11	mm. 20
414 - 416 - 418D - 420	1990>09.1995			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
Serie 200	02.1996>			SM-A26	mm. 20
				SM-A27	mm. 30
Serie 400	10.1995>1999			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
Serie 600	08.1993>			SM-F44	mm. 20

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
ROVER					
Serie 800		1986>1992			SM-F30 mm. 30
					SM-F31 mm. 20
SAAB					
90 (Tutti i modelli)		09.1984>10.1987			SM-B10 mm. 20
99 (Tutti i modelli)		02.1974>08.1984			SM-B10 mm. 20
900 (Tutti i modelli)		1978>1984			SM-B10 mm. 20
9000		1984>1994			SM-FO18 mm. 15
					SM-FO19 mm. 25
900		1984>1995			SM-O8 mm. 15
					SM-O10 mm. 30
9-3 BERLINA e CABRIO tutte le versioni		1997>			SM-O8 mm. 15
9-5 BERLINA e SW		02.1999>			SM-O15 mm. 22
SEAT					
ALHAMBRA (escluso modello 4x4)		03.1996>			SM-W4 mm. 15
ALTEA	5P	06.2004>			SM-O12 mm. 25
AROSA	6H	10.1997>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-O12 mm. 25
	6HS		SM-F33	mm. 25	
CORDOBA BERLINA		05.1993>12.1995	SM-F32MOD	mm. 15	SM-B13 mm. 20
			SM-F33	mm. 25	SM-B14 mm. 30
CORDOBA BERLINA e VARIO		07.1997>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-A22 mm. 25
			SM-F33	mm. 25	SM-A23 mm. 20
IBIZA		05.1993>12.1995	SM-F32MOD	mm. 15	SM-B13 mm. 20
			SM-F33	mm. 25	SM-B14 mm. 30
IBIZA		01.1996>07.1999			SM-W13 mm. 15
					SM-W14 mm. 25
IBIZA		08.1999>02.2002			SM-O12 mm. 25
IBIZA	6L	03.2002>			SM-P1 mm. 20
LEON (escluso 4WD)	1M	01.2000>09.2005	SM-F32MOD	mm. 15	SM-O12 mm. 25
			SM-F33	mm. 25	
LEON	5F	01.2013>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-O12 mm. 25
			SM-F33	mm. 25	

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
SEAT					
LEON SC-ST	5F	11.2013>	SM-F32MOD mm. 15 SM-F33 mm. 25		SM-O12 mm. 25
TOLEDO		09.1991>02.1999	SM-F32MOD mm. 15 SM-F33 mm. 25		SM-W11 mm. 20 SM-W12 mm. 30
TOLEDO		03.1999>			SM-O12 mm. 25
TOLEDO		12.2004>			SM-O12 mm. 25
SKODA					
1000 - 1000MB - 100 - 105 - 110 - 120 - 130 RAPIDE					SM-W8 mm. 25
FABIA - FABIA COMBI	6Y	01.2000>04.2007			SM-O12 mm. 25
FABIA - FABIA COMBI	5J	04.2007>			SM-O12 mm. 25
FAVORIT	791	02.1979>01.2000			SM-B13 mm. 20 SM-B14 mm. 30
FELICIA BERLINA e SW	791	1989>01.2000	SM-F32MOD mm. 15 SM-F33 mm. 25		SM-B13 mm. 20 SM-B14 mm. 30
FELICIA PICK UP		1994>10.1995			SM-B13 mm. 20 SM-B14 mm. 30
FELICIA PICK UP		10.1995>			SM-O12 mm. 25
OCTAVIA - OCTAVIA COMBI (Escluso 4x4)	1U	1997>02.2004	SM-F32MOD mm. 15 SM-F33 mm. 25		SM-O12 mm. 25
OCTAVIA 4x4 - OCTAVIA COMBI 4x4 (Escluso 2x4)	1U	03.1997>09.2004			SM-O12 mm. 25
OCTAVIA - OCTAVIA COMBI - SCOUT (Escluso 4x4)	1Z	09.2004>03.2013			SM-O12 mm. 25
OCTAVIA - OCTAVIA COMBI	5E	03.2013>			SM-O12 mm. 25
ROOMSTER	5J	06.2002>09.2008			SM-O12 mm. 25
SUPERB	3U	06.2002>09.2008			SM-B15 mm. 10 SM-B16 mm. 20
SUPERB - SUPERB COMBI	3V	03.2015>			SM-O12 mm. 25
YETI	5L	09.2009>			SM-O12 mm. 25
SSANG YONG					
KORANDO		10.1995>			SM-F32 mm. 15 SM-F33 mm. 25

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
SSANG YONG					
MUSSO	10.1995>			SM-F32	mm. 15
				SM-F33	mm. 25
REXTON	2002>			☎ info	
SUBARU					
FORESTER	1992>			SM-B1	mm. 20
				SM-L3	mm. 28
JUSTY	1984>1995			SM-A21	mm. 15
				SM-A22	mm. 20
JUSTY	1995>	SM-F32	mm. 15	SM-F42	mm. 15
		SM-F33	mm. 25		
IMPREZA 4WD (BERLINA e SW escluso GT Turbo)	1992>			SM-B1	mm. 20
				SM-L3	mm. 28
LEGACY 4WD 1.8 - 2.0 - 2.2 BERLINA e SW	1992>	SM-A8	mm. 20	SM-B1	mm. 20
				SM-L3	mm. 28
LEGACY 4WD BERLINA e SW	12.1998>2004	SM-A8	mm. 20	SM-A26	mm. 20
				SM-A27	mm. 30
LEGACY	2005>	SM-A8	mm. 20	☎ info	
SUZUKI					
ALTO	SH 410	10.1994>		☎ info	
BALENO BERLINA e SW		2001>		SM-B13	mm. 20
GRAN VITARA		1998>09.2005	SM-A26	mm. 20	SM-FO18
			SM-A27	mm. 30	SM-FO19
IGNIS		09.2003>			SM-F42
					SM-B13
JIMNY		2001>2007	SM-FO25	mm. 24	SM-FO23
					SM-FO25
JIMNY		2008>			SM-B10
LIANA		03.2002>			SM-B13
SX4		04.2006>			SM-O14
					mm. 15 ↑
					SM-O12
					mm. 25 ↓
					SM-F53
					mm. 20 ↑
SWIFT (due e tre volumi)	SF	1988>			SM-B13
					mm. 20
					SM-B14
					mm. 30

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
SUZUKI					
SWIFT	MZ	04.2005>			SM-O14 mm. 15 ↑
					SM-O12 mm. 25 ↓
					SM-F53 mm. 20 ↑
VITARA		1989>			SM-A22 mm. 25 x2
					SM-A23 mm. 20 x2
X 90		02.1996>			SM-A26 mm. 20
					SM-A27 mm. 30
WAGON R+		04.2000>			SM-F42 mm. 15
					SM-B13 mm. 20
TALBOT					
AVENGER		1979>			info
HORIZON - SOLARA - 1307 - 1308 - 1309 - 1510 - 150-1100 - 1200 - (Modelli tre volumi)					SM-F08 mm. 25
1307 - 1308 - 1309 - 1510 - 150 1100- 1200 (Modelli due volumi)					info
SUNBEAM		1979>			info
TOYOTA					
4 RUNNER		1988>			SM-F46 mm. 20
AURIS					SM-F42MOD mm. 15
AVENSIS - AVENSIS SW (escluso Verso)		1998>			SM-L5 mm. 20
					SM-L6 mm. 25
					SM-L7 mm. 30
AVENSIS SW	T25	03.2003>			SM-A26 mm. 20
					SM-A27 mm. 30
AVENSIS VERSO	M20	08.2001>			info
CARINA BERLINA e SW		10.1992>			SM-L4 mm. 30
CARINA BERLINA e SW		05.1995>			SM-L5 mm. 20
					SM-L6 mm. 25
					SM-L7 mm. 30
CELICA		2000>			SM-FO4 mm. 15
					SM-A26 mm. 20
					SM-A27 mm. 30
COROLLA - COROLLA SW	E10-E11	1992>2001			SM-L2 mm. 25

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

TOYOTA

COROLLA - COROLLA SW - COROLLA VERSO		2002>			SM-FO4	mm. 15
					SM-A26	mm. 20
					SM-A27	mm. 30

HILUX		1988>			SM-F46	mm. 20
-------	--	-------	--	--	--------	--------

LAND CRUISER	LJ 70/73	11.1984>08.1987	SM-F30	mm. 30	SM-RR2	mm. 30
	RJ 70/73		SM-F31	mm. 20	SM-RR3	mm. 40

LAND CRUISER	LJ 70/73	08.1987>01.1990	SM-F30	mm. 30	SM-L9	mm. 20
	RJ 70/73		SM-F31	mm. 20		

LAND CRUISER	HDJ 80 HZJ 80 FJ 80	01.1990>1998	SM-RR2	mm. 30	SM-F45	mm. 15
			SM-RR3	mm. 40	SM-F46	mm. 20
			spessore da tagliare e stringere di 2-3 mm		SM-L3	mm. 28

LAND CRUISER	HZJ80	08.1992>1998	SM-RR2	mm. 30	SM-F45	mm. 15
			SM-RR3	mm. 40	SM-F46	mm. 20
			spessore da tagliare e stringere di 2-3 mm		SM-L3	mm. 28

LAND CRUISER 120		01.2003>	SM-A24	mm. 20	SM-L9	mm. 20
			SM-A25	mm. 30	SM-L2	mm. 25

RAV 4 (passo corto e lungo)		07.1994>08.2000	SM-F45	mm. 15	SM-F47	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		
			SM-L3	mm. 28		

RAV 4		2005			SM-F37	mm. 20
					SM-L4	mm. 30

PASEO (Tutti i modelli)		1996>			SM-A22	mm. 25
					SM-A23	mm. 20

STARLET 1.3	EP91	1996>			SM-A22	mm. 25
					SM-A23	mm. 20

YARIS - YARIS VERSO		1999>	SM-L9	mm. 20 ↓	📞 info	
			solo VERSO P2			

VOLKSWAGEN

BORA		1999>			SM-O12	mm. 25
------	--	-------	--	--	--------	--------

CARAVELLE		1980>			SM-W4	mm. 15
-----------	--	-------	--	--	-------	--------

CORRADO (tutti i modelli)					SM-W11	mm. 20
					SM-W12	mm. 30
					è possibile anche montare SM-W13-SM-W14	

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI		
		CODICE	H	CODICE	H	
VOLKSWAGEN						
GOLF 1^S. - JETTA - SCIROCCO - DERBY	1974>1983	SM-F32MOD	mm. 15	SM-W8	mm. 25	
		SM-F33	mm. 25	è possibile anche montare SM-W13-SM-W14		
GOLF 2^S. - 3^S. (escluso VARIANT) - JETTA - VENTO	1983>1997	SM-F32MOD	mm. 15	SM-W11	mm. 20	
		SM-F33	mm. 25	SM-W12	mm. 30	
				è possibile anche montare SM-W13-SM-W14		
GOLF 3^S. VARIANT	1993>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-B13	mm. 20	
		SM-F33	mm. 25	SM-B14	mm. 30	
				è possibile anche montare SM-W13-SM-W14		
GOLF 4^S. (BERLINA e VARIANT, escluso 4WD)	1998>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-O12	mm. 25	
		SM-F33	mm. 25			
GOLF 4^S. SYNCRO 4WD (BERLINA e VARIANT, escluso 2WD)	1998>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-FO21	mm. 10	
		SM-F33	mm. 25			
GOLF 5^S.- GOLF PLUS (escluso modelli Syncro)	2003>	SM-FO23	mm. 24	SM-O12	mm. 25	
		SM-FO25	mm. 24			
		da installare superiormente al tassello				
GOLF 7^S.	AV	11.2012>		SM-O12	mm. 25	
GOLF 7^S.	AVV	07.2013>		SM-O12	mm. 25	
LUPO		10.1997>		SM-O12	mm. 25	
NEW BEETLE		1998>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-O12	mm. 25
			SM-F33	mm. 25		
PASSAT BERLINA e VARIANT		1988>1996	SM-F32MOD	mm. 15	SM-W13	mm. 15
					SM-W14	mm. 25
PASSAT BERLINA e VARIANT		1988>1996	SM-F32MOD	mm. 15	SM-W15	
					Sopralzo aggiuntivo per SM-W13 e SM-W14	
PASSAT BERLINA e VARIANT (escluso Syncro)		1997>08.2005			SM-B16	mm. 20
PASSAT 5^-6^-7^S. VARIANT (escluso Syncro)	3C	03.2005>10.2014			SM-P1	mm. 20
PASSAT 8^S. VARIANT (escluso Syncro)	B8	10.2014>			SM-O12	mm. 25
PASSAT 4^ S. SYNCRO BERLINA e VARIANT		1998>			SM-F21	mm. 15
					SM-F22	mm. 20

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H

VOLKSWAGEN

POLO mod. 86 - 86c		08.1980>1994			SM-W8	mm. 25
POLO BERLINA e VARIANT		11.1994>03.1999	SM-F32MOD	mm. 15	SM-A22	mm. 25
			SM-F33	mm. 25	SM-A23	mm. 20
					è possibile anche montare SM-W13-SM-W14	
POLO BERLINA e VARIANT		10.1999>09.2001	SM-F32MOD	mm. 15	SM-A22	mm. 25
			SM-F33	mm. 25	SM-A23	mm. 20
POLO BERLINA e VARIANT	AO4	10.2001>	SM-F32MOD	mm. 15	SM-P1	mm. 20
			SM-F33	mm. 25		
SHARAN		1995>			SM-W4	mm. 15
SPORTS VAN		06.2014>			SM-O12	mm. 25
TIGUAN	5N	03.2007>			SM-O12	mm. 25
TOURAN	1T-1TM1	04.2003>05.2015			SM-O12	mm. 25
TRANSPORTER		1980>			SM-W4	mm. 15
VENTO			SM-F32MOD	mm. 15		
			SM-F33	mm. 25		

VOLVO

240		1974>1993			SM-FO8	mm. 25
244		1974>1993	SM-L3	mm. 28	SM-FO8	mm. 25
245		1974>1993			SM-FO8	mm. 25
260		1974>1993			SM-FO8	mm. 25
440		1988>1994			SM-V1	mm. 28
460		1994>1997			SM-A22	mm. 25
					SM-A23	mm. 20
480		1988>1994			SM-V1	mm. 28
740 BERLINA e SW		1984>	SM-F45	mm. 15	SM-F22	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		
760 BERLINA e SW		1984>	SM-F45	mm. 15	SM-F22	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		
780 BERLINA e SW		1984>	SM-F45	mm. 15	SM-F22	mm. 20
			SM-F46	mm. 20		

APPLICAZIONI SPESSORI PER MOLLE



	DATA	ANTERIORI		POSTERIORI	
		CODICE	H	CODICE	H
VOLVO					
850 BERLINA e SW	1991>1996	SM-B13	mm. 15	SM-F22	mm. 20
		SM-B14	mm. 25		
940 - 940 SW		SM-F45	mm. 15	SM-F30	mm. 30
		SM-F46	mm. 20	SM-F31	mm. 20
960 - 960 SW - POLAR		SM-F45	mm. 15	SM-F30	mm. 30
		SM-F46	mm. 20	SM-F31	mm. 20
C 70	1997>			SM-F30	mm. 30
				SM-F31	mm. 20
S 40 (Tutti i modelli escluso T4)	1996>03.2004			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
S 40 (Tutti i modelli escluso T4)	07.2004>			SM-A26	mm. 15
				SM-A27	mm. 25
S 60 (Tutti i modelli escluso 4WD)	2000>			SM-L2	mm. 25
S 70	1997>	SM-B13	mm. 15	SM-F30	mm. 30
		SM-B14	mm. 25	SM-F31	mm. 20
S 80 (incluso D5)	10.1998>			SM-F30	mm. 30
				SM-F31	mm. 20
V 40 (Tutti i modelli escluso T4)	1996>			SM-A22	mm. 25
				SM-A23	mm. 20
V 50	04.2004>			SM-A26	mm. 20
				SM-A27	mm. 30
V 70	12.1996>12.1999	SM-B13	mm. 15	SM-F30	mm. 30
		SM-B14	mm. 25	SM-F31	mm. 20
V 70	01.2000>	SM-B13	mm. 15	SM-L9	mm. 20
		SM-B14	mm. 25		
V 70	2007>			SM-FO24	mm. 19 ↑

